


ООО «Элегия»

Россия, Новгородская обл., 174411 г. Боровичи, ул. Железнодорожников,22 Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929 Http://www.elegia-mebel.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф комбинированный со стеклом для таблиц (880х430, h-1820 мм.)



ПОЛГОТОВКА К СБОРКЕ

Перед сборкой освободить щиты от упаковки, проверить комплектность пакета согласно ведомости и внимательно ознакомиться с инструкцией по сборке. Упаковку сохранить до окончания сборки. Сборка должна производиться на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. При сборке избегайте неосторожных ударов и излишних усилий, соблюдайте порядок и сборки и следуйте пунктам описания.

***Закрепить шкаф к стене при помощи подвески(поз.13).

***Прикрутите шкафы между собой стяжкой межсекционной (поз.15).

Комплектовочная ведомость фурнитуры

manning and a man a page and a pa							
№ дет.	Название	Кол-во, шт.	Размер, мм				
1	Щит боковой правый	1	1820	410			
2	Щит боковой левый	1	1820	410			
3	Щит горизонтальный	2	847	410			
4	Полка	2	845	390			
5	Задняя стенка ДВП	2	1746	436			
6	Фасад левый	1	660	436			
7	Фасад правый	1	660	436			
8	Щит нижний	1	847	410			
9	Цоколь	1	70	847			
10	Фасад-стекло левый	1	842	420			
11	Фасад -стекло правый	1	842	420			
12	Фальш-панель	1	218	876			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	l _{ess}		A MINISTER		Ships.	f (F		The Allen
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
M MA		(2 ·)	8-mar	1	9				
21	22	23	24						
•	ENVIOLE	0							

Комплектовочная ведомость деталей

№ поз.	Название	Ед. изм.	Кол-во
1	Заглушка стяжки	шт.	14
2	Ключ шестигранный	ШТ.	1
3	Полкодержатель	шт.	8
4	Стяжка-саморез 7х50	ШТ.	14
5	Шкант 8х30	ШТ.	12
6	Шуруп 3х18	ШТ.	57
7	Наконечник	шт.	6
8	Амортизатор	шт.	2
9	Ручка	шт.	2
10	Петля	шт.	4
11	Евровинт	шт.	8
12	Саморез 3,5х16	шт.	12
13	Подвеска	ШТ.	2
14	Саморез 3,5х30	шт.	4
15	Стяжка межсекционная	шт.	2
16	Шайба	ШТ.	4
17	Эксцентрик	шт.	4
18	Дюбель	ШТ.	4
19	Заглушка самоклеющая	шт.	4
20	Петля (ком-т)	шт.	4
21	Ручка (ком-т)	шт.	2
22	Винт (ком-т)	шт.	12
23	Втулка (ком-к)	шт.	4
24	Магнитная защелка	шт.	2

Описание сборки

- 1. Запрессуйте шканты (поз.5) в торцевые отверстия щитов (дет.3,8), расположенные ближе к центру.
- **2.** К нижним торцам щитов боковых (дет.1,2) и цоколю (дет.9) приверните наконечники (поз.7) шурупами 3х18 (поз.6).
- 3. К щитам (дет.1,2) приверните планки петель (поз.10) евровинтами 6,3х13 (поз.11).
- **4.** Соберите каркас шкафа соединив детали 1,2 с детями 3,8 стяжкой-саморезом 7x50 (поз.4) при помощью ключа шестигранного (поз.2).
- **5.** Закрепите заднюю стенку (дет.5) с помощью шурупов (поз.6) и соединительного профиля, предварительно проверив прямоугольность корпуса.
- **6.** Запрессуйте дюбеля (поз.18) в фальшь панель (дет.12).Вложите эксцентрики (поз.17) в отверстия щитов (дет. 1,2) и зафиксируйте их, вставив дюбеля (поз.18) в эксцентрики (поз.17).
- **7.** Установка фасада-двери. К фасаду (дет.6,7) прикрутите петли (поз.10) саморезами (поз.12) и навесьте двери, отрегулируйте положение фасада с помощью регулировочных винтов на петлях.
- 8. Прикрутите ручку (поз.9) винтом М4х20 на фасады (поз.6,7) при необходимости через шайбу (поз.16).
- **9.** Установка фасада-стекло. Запрессуйте силиконовые втулки (поз. 23) в отверстия щитов (дет.3). Вставить во втулки (поз.23) петли (поз.20), в петли установить фасад-стекло (дет.10,11). Прикрутите петли (поз.20) винтами (поз.22), проложив между ними силиконовую прокладку.
- 10. Прикрутить к фасадам (дет.10,11) ручку (поз.21) винтами (поз.22), проложив между ними силиконовую прокладку.
- 11. Впрессуйте полкодержатели (поз.3) в дет. 1,2 на удобной высоте. Вложите полки.
- 12. Закрепите заглушки (поз. 1,19) в местах крепежа.
- 13. Приклейте амортизатор (поз. 8) на углы в местах притвора фасадов (дет. 6,7).
- **14.** Приклейте защелку магнитную (поз.24) саморезами (поз.12) на углы в местах притвора фасадов (дет.10,11).

