


ООО «Элегия»

Россия, Новгородская обл., 174411 г. Боровичи ул. Железнодорожников,22
Тел/факс: (81664) 2-10-10, 90-100

Кухонный угол «Модерн-4» ЛСДП

Комплектация фурнитуры



Кухонный угол Модерн-4 ЛДСП
изготавливается в правом и левом исполнении.
На рисунке показано левое исполнение!


№ позиц.	Наименование	Кол-во
1.	Бруск Фанеры 6 70x60	4
2.	Саморез 3,5x25	16
3.	Ножка пластиковая 50 мм	12
4.	Саморез 5x35	12

Инструкция по сборке

Удалить транспортировочный элемент и прикрепить на их места ножки (поз.3) с помощью саморезов 5x35 (поз.4).
Установить в нужное положение и закрепить между собой диванную часть, кресельную часть и угловой сектор с помощью Бруска фанеры и саморезов 3,5x25 (поз.2).

Внимание!

**Ножки крепить строго в углы.
Как показано на схеме.**



Инструкция по уходу и эксплуатации

Покупатель при покупке мебели, обязан осмотреть ее на наличие бирок, с указанием предприятия – изготовителя, даты изготовления, инструкции по сборке и эксплуатации. Проверить внешний вид и целостность упаковки.

Получить от продавца документы с указанием даты продажи, заверенные печатью магазина.

Хранить документы покупатель обязан весь гарантийный срок.

Сборку мебели должен производить опытный сборщик-мебельщик.

Эксплуатироваться мебель должна в отапливаемых помещениях при температуре от +2 градусов Цельсия до + 40 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Не допускаются резкие удары, прыжки и т.д., т.к. они могут привести к преждевременному выходу из строя мебели.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий не влияющие на ее функциональность и художественное решение.
Изображение представленное в инструкции может отличаться от реального вида изделия